



Geek One Mic


Quick Start Guide Manual

v1.0





TX Interface




- 1** 3.5mm TRS Input
- 2** In-built Mic
- 3** Battery Indicator LED
- 4** Connectivity Indicator LED
- 5** USB-C Connector
- 6** Power Button





RX Interface



- 1** Power Button
- 2** USB-C Connector
- 3** 3.5mm TRS Output
- 4** LED Screen
- 5** Gain Control/Mute Button
- 6** Pair Button/Channel Selection





Power On/Off



1



Button	Behavior
Power On/Off	Long Press Power Button For 3s
Encendido Apagado Pulsación	Larga del Botón de Encendido Durante 3s
Ein/Aus	Langes Drücken der PowerButton für 3s
Mise en Marche/Arrêt Appuyez	Longuement sur le Bouton d'Alimentation Pendant 3s
Accensione/Spengnimento	Premere a Lungo il Pulsante di Accensione per 3 s
電源オンオフのロングプレス	Power Buttonの3秒のために





Mute



②



TX



Button	Behavior
Mute	Click Power Button Lightly
Stummschalten	Einschalttaste Leicht Anklicken
Sourdine	Cliquez Légèrement sur le Bouton d'Alimentation
Silencio	Pulse Ligeramente el Botón de Encendido
Silenziamento	Fare Clic Leggermente sul Pulsante di Accensione
ミュート	電源ボタンを軽くクリックする





Power Saving Mode



3 - 1



Button	Behavior
Power Saving Mode	Single-Click the Power Button
Energiesparmodus Einfacher	Klick Auf Die Power-Taste
Mode économie d'énergie	Un Seul Clic Sur Le Bouton d'Alimentation
Modo de Ahorro de Energía	Un Solo Clic En El Botón De Encendido
Modalità di Risparmio Energetico	Fare Un Solo Clic Sul Pulsante Di Accensione
パワーセーバーモード	電源ボタンをシングルクリックする






Gain Control



4





Button	Behavior
Gain Control	Click M button to Adjust -24 -18 -12 -6 -3 0dB
Kontrolle erlangen	Klicken Sie Zum Einstellen Auf Die Taste M -24 -18 -12 -6 -3 0dB
Contrôle du gain	Cliquez Sur Le Bouton M Pour Régler -24 -18 -12 -6 -3 0dB
Control de Ganancia	Pulse El Botón M Para Ajustar -24 -18 -12 -6 -3 0dB
Controllo del guadagno	Fare Clic Sul Pulsante M Per Regolare -24 -18 -12 -6 -3 0dB
ゲインコントロール	Mボタンで調整 -24 -18 -12 -6 -3 0dB



Mute Control



5



Button	Behavior
Mute Control	Click S Button to Select Channel. Click M Button to Mute/Unmute.
Stummschaltung	Klicken Sie auf die Taste S, um den Kanal auszuwählen. Klicken Sie auf die Taste M, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.
Contrôle de la mise en sourdine	Cliquez sur le bouton S pour sélectionner le canal. Cliquez sur le bouton M pour mettre en sourdine ou désactiver la mise en sourdine.
Control de silencio	Use el botón S para seleccionar el canal. Pulse el botón M para silenciar/activar el silencio.
Controllo Mute	Fare clic sul pulsante S per selezionare il canale. Fare clic sul pulsante M per disattivare/riattivare l'audio.
ミュートコントロール	Sボタンでチャンネルを選択。Mボタンでミュート/ミュート解除。







Mono/Stereo



6



Button	Behavior
Mono / Stereo	Long Press M+S Button For 3s
Mono / Stereo	Langes Drücken der M+S-Taste für 3s
Mono / Stéréo	Appui long sur la touche M+S pendant 3s
Mono / Estéreo	Pulsación larga del botón M+S durante 3s
Mono / Stereo	Premere a lungo il pulsante M+S per 3 s
モノラル/ステレオ	M+Sボタン長押し3秒



Power Restart



7



RX



Button	Behavior
Power Restart	Long Press Power Button For 8s
Neustart	Langes Drücken der Power-Taste für 8s
Redémarrage de l'alimentation	Appui prolongé sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes
Reinicio	Pulsación larga del botón de encendido durante 8s
Riavvio dell'alimentazione	Premere a lungo il pulsante di accensione per 8 secondi
電源再起動	電源ボタンを8秒間長押しする





Save Recording



8



Button	Behavior
Save Recording	Switch On Power Off . Light flash 3 times to enable
Aufnahme speichern	Einschalten, Ausschalten, Licht blinkt 3 Mal zur Aktivierung
Sauvegarde de l'enregistrement	Switch On Power Off. La lumière clignote 3 fois pour activer l'enregistrement
Save Recording	Switch On Power Off. Parpadeo de la luz 3 veces para activar
Salvare la registrazione	Interruttore di accensione e spegnimento, la luce lampeggia 3 volte per attivare la registrazione
録声保存	スイッチオン電源オフ、ライト点滅3回で可能





Recording File Output



9



Button	Behavior
Recording File Output	Connect to Computer Then Your File Is Ready to Transfer
Ausgabe der Aufnahmedatei	Verbinden Sie sich mit Ihrem Computer, dann ist Ihre Datei bereit für die Übertragung
Sortie du fichier d'enregistrement	Connectez votre ordinateur, puis votre fichier est prêt à être transféré
Salida de archivos de grabación	Conéctate a tu ordenador, entonces tu archivo estará listo para ser transferido
Uscita file di registrazione	Collegare il computer, quindi il file è pronto per il trasferimento
収録ファイル出力	パソコンと接続すれば、ファイルの転送が可能です





MODEL NAME: GEEK ONE

MANUFACTURER: SHENZHEN ASIA UNIVERSAL TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS: ROOM 05, 22ND FLOOR, YISHANG CENTER, NO. 22, JIAAN SOUTH ROAD, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN , CHINA

CONTACT INFORMATION:

+8613310843897 | ROBIN68822@YAHOO.COM

IMPORTER: GLOBAL OPEN SOURCE CO.,LTD

ADDRESS: 1F,NO4,ALY.2.SANHE 1ST LN SITUN DIST.TAICHUNG CITY TAIWAN

CONTACT INFORMATION:

+8613310843897 | ROBIN68822@YAHOO.COM



EC REP
Like Sun GmbH
Planckstr.59 45147 Essen
ec-connection@web.de

NCC 警備: LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定位業之無線電通信。低功率射頻器材須避免合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



www.geekone.co





WARRANTY SERVICE

Scan the QR code then input the required information to confirm your **One-Year-Warranty** service.



QUICK GUIDE WITH ANALOG OUTPUT

- I. Attached Rx to record device with 3.5mm TRS or TRRS cable
- II. Power on Rx & Tx
- III. Adjust Rx gain level for suitable level
- IV. Adjust Rx output mode as Mono or Stereo
- V. Start your recording

QUICK GUIDE WITH USB OUTPUT

- II. Attached Rx to record device with 3.5mm TRS or TRRS cable
- II. Power on Rx & Tx
- III. Adjust Rx gain level for suitable level
- IV. Adjust Rx output mode as Mono or Stereo
- V. Start your recording

IN THE BOX

- 2x TX Transmitter
- 1x RX Receiver
- 1x Waterproof Airtight Carry Box
- 2x Furry Windshield
- 3x USB-A to USB-C Charge Cable
- 1x 3.5mm TRRS Mobile phone Audio Cable
- 1x 3.5mm TRS Camera Audio Cable
- Quick Start Guide



